

TM100 SMS ÖZELLİKLİ TELEFON MAKİNASI



KULLANIM KILAVUZU

1. FONKSİYONLAR

1.1 Temel Fonksiyonlar

- ETSI 201912 protokol 1 üzerinden SMS
- İki satır numara ve karakter, bir satır ikonlar için üç satır LCD
- Fihrist ve Bilgisayar klavyesi girişi
- İngilizce ve Türkçe dil desteği
- Kullanıcı dostu arayüz

1.2 Telefon Fonksiyonları

- Standart telefon fonksiyonları elektrik kesilmesi sırasında devam eder
- Tekrar arama/Duraklama, yeniden arama fonksiyonları
- 3 seviye hoparlör ses seviyesi
- 3 seviye zil ses seviyesi
- 32 basamaklı otomatik tekrar arama fonksiyonu
- 32 basamaklı ön-hazırlıklı çağrı fonksiyonu
- Fihristteki 10 VIP numarayı tuşlara atayarak direkt çevirme fonksiyonu

1.3 Arayan no. Fonksiyonları

- Arayan No. Fonksiyonları
- ETSI 300659-1 ve ETSI 300778-1 uyumlu CLIP
- ETSI 300659-2 ve ETSI 300778-2 uyumlu CIDCW
- FSK ve DTMF desteği
- Kayıtlı numaralardan gelen çağrılarda ekranda isim görüntüleme
- Gelen, giden ve cevapsız çağrılar için 50 kayıt kapasitesi
- Arayan listesindeki kayıtları görüntüleme, geri arama ve listeden silme
- Mesaj bekliyor uyarısı

1.4 Kısa Mesaj Servisi (SMS) Fonksiyonları

- ESTI 201 912 protokol I uyumlu SMS
- Her mesaj için maksimum 160 karakter
- Kısa mesajlar için koruyucu parola
- Kısa mesajlar için iki mesaj servis numarası (24 haneli)
- Alt adres desteği
- Kısa mesaj gönderme ve alma (160 karakterli mesajlar için maksimum 40 mesaj kapasitesi), elektrik kesintilerinde veri kaybı oluşmaması
- Yeni kısa mesaj uyarısı
- Kısa mesaj yazma, düzenleme, cevaplama, ön izleme, aktarma ve silme
- Bir mesaj dizini desteği
- Kısa mesaj içinden numara kaydetme ve tekrar arama

1.5 Diğer Fonksiyonlar

- Tarih ve saat görüntüleme (GG/AA ve 24 saat)
- İsim (16 karakter), numara (24 hane) olmak üzere 80 adet fihrist kaydı
- Alarm ayarı
- 8 seviye ekran kontrast ayarı

6. [ÇAĞRI]

Çağrı Listesi

7. [ÇIKIŞ]

Bir önceki menüye dönme

8. [MENU]

Fihrist, Mesaj, Çağrı Listesi ve Ayarlar menülerine girmek için kullanınız.

9. [SİL]

Mevcut mesajı siler.

İmlecin işaretlediği karakteri siler.

10. [T. ARA]

Arayan listesinden numara çevirmek için basınız. / Duraksama fonksiyonu

11. [FLASH]

Türk Telekom tarafından sunulan diğer fonksiyonlar için basınız.

12. [📞]

Handsfree açıp kapatmak için kullanınız.


13. [ENTER]

Seçili işlemi gerçekleştirir.

Seçili işlemi onaylar.

Yeni mesaj geldiğinde görüntülenmesini sağlar.

14. [TR]

Klavyede Alt alfabe kullanılırken ekranda  sembolü görüntülenir, Latin alfabesi kullanılırken bu sembol görüntülenmez.

15. [SEMB]


Sembol girişi için kullanılır.

16. [SPACE]

Boşluk tuşu

17. [Caps(a/A)]

Girdiğiniz harfleri büyük küçük harfe çevirir.

Ekrandaki  sembolü büyük harf girdiğinizi gösterir

18. [KARAKTER TUŞLARI]

Karakter girmek için kullanınız.

19. [SAYISAL TUŞLAR]

Arama numarasını çevirir.

20. [DC GÜÇ KAYNAĞI GİRİŞİ]

Güç kaynağı bağlantısı girişi

21. [TEL]

Telefon hattı girişi

2.2 Telefon Arabirim Ekranı



- 11/01 12.00 – Şu andaki tarih/saat. Eğer tarih ve saat girmemişseniz ekranda yanıp söner.
- Eller serbest (Handsfree) fonksiyonu sembolü
- Fihrist sembolü
- Kısa mesaj sembolü. Ekranda sembolü yanıp sönerse hafızanın dolu olduğunu belirtir.
- Mesaj gönderim sembolü
- Alarm Ayarı sembolü
- Kapalı zil sesi sembolü
- Düşük pil sembolü
- 0 SMS alt-mesaj kutusu sembolü (0 – 9 arasında bir rakam girilebilir)
- Büyük harf sembolü
- Ekran metin kaydırma sembolü

2.3 Yeni Mesaj Sembolü ve Stand-by Konumunda Hızlı İşlem

Stand-by konumunda iken telefona yeni mesaj geldiğinde, kullanıcı tarafından okunana kadar ekranda mesaj adı ve sayısını görüntülenir. (Mesaj, cevapsız çağrı, sesli mesaj)

- 3 yeni mesaj:
Bu ifade; telefonda okunmamış 3 adet mesaj olduğunu belirtir.
- 3 cevapsız çağrı:
Bu ifade; telefonda okunmamış 3 adet çağrı olduğunu belirtir.
- 3 sesli mesaj:
Bu ifade; dinlenilmemiş 3 adet sesli mesaj olduğunu belirtir.
(Bu fonksiyon PSTN desteği gerektirir.)

Stand-by konumunda telefon yeni bir mesaj aldığını iletirse [ENTER] tuşuna basarak bu mesajın içeriğini görüntüleyebilirsiniz.

Yeni bir mesaj uyarısı olduğunda [ÇIKIŞ] tuşuna basınız. Telefon bu mesajı kullanıcı görüşmesini tamamlayıncaya kadar bekletir. Telefon görüşmesi tamamlandıktan sonra yeni mesaj uyarısı tekrar belirir. Kullanıcı tüm mesajları okuduktan sonra ekranda görüntülenen mesaj uyarısı silinir.

2.3.1 Başlangıç Komutu ve Fabrika Ayarlarına Döndürme

Telefon ve güç kaynağı kablolarını telefonda çıkarınız. Herhangi bir tuşa basınız, bu sırada pilleri veya güç kablosunu tekrar takınız.

Ekranda telefonun donanım&yazılım numarası görünür. 2 saniye sonra ekranda "**Başa Dön**" mesajı görüntülenir. [ENTER] tuşuna basarak telefonu fabrika ayarlarına döndürünüz. [ÇIKIŞ] tuşuna basarsanız mevcut ayarlarınız korunur.

Not: Güç kablosunu veya pilleri taktığınızda ekranda "English" ve "Türkçe" dillerinden birini seçmeniz istenir. [◀] veya [▶] tuşlarına basarak istediğiniz dili seçiniz. [ENTER] tuşuna basarak seçiminizi onaylayınız.



3. TELEFON AYARLARI

Stand-by konumunda menüye girmek için [MENU] tuşuna basınız. Menü içinde <Fihrist>, <Mesaj>, <Çağrı listesi>, <Ayarlar> fonksiyonları bulunmaktadır. [◀] veya [▶] tuşlarına basarak <Ayarlar> fonksiyonunu seçiniz. Ardından [ENTER] tuşuna basınız:

- <Alarm> Alarm saatini ayarlar.
- <Tarih&Saat Ayarla> Şu anki tarih ve saati girer.
- <Telefon Ayarları> Telefon parametrelerini ayarlar.

3.1 Alarm Ayarı

Alarm ayarlarını girmek için <Alarm> durumunda [ENTER] tuşuna basınız. Alarm fonksiyonuna girdikten sonra telefon, alarm seçeneklerini görüntüler. Seçenekleri değiştirmek için [ENTER] tuşuna basınız. Alarmı tercih ederseniz telefon bir alarm saati girmenizi isteyecektir. Numara tuşlarını kullanarak alarm saatini giriniz ve [ENTER] tuşuna basınız. [ENTER] tuşuna bastıktan sonra telefon alarm saatini ve durumunu görüntüler.

Stand-by konumunda Alarm açıkken ekranda  sembolü görüntülenir. Alarmı kapattıktan sonra ekrandaki  sembolü kaybolur.

3.2 Tarih&Saat Ayarı

Telefonu ilk kez başlattıktan veya pilleri ilk kez yerleştirdikten sonra ekranda tarih ve saat 00/00 00:00 olarak görüntülenir ve bu esnada yanıp söner. Bu sırada tarih ve saati girebilirsiniz.

<Tarih&Saat Ayarla> durumunda [ENTER] tuşuna basınız. O andaki tarih ve saat ekranda görüntülenir. [▲] ve [▼] tuşlarına basarak tarih ve saati değiştirebilirsiniz. [ENTER] tuşuna basarak tarih ve saati onaylayınız.

3.3 Telefon Parametre Ayarları <Telefon Ayarları>


Telefon parametrelerini ayarlamanızı sağlar.

3.3.1 Alan Kodu

Alan kodu CID numarasının yerel veya diğer alanlardan tanımlamanızı sağlar. Kullanıcının numarayı tekrar aramasını kolaylaştırır

<Alan Kodu> durumunda [ENTER] tuşuna basınız. Ekranda "numara" mesajı görüntülenir. [Sil] tuşuna basarak ekrandaki mevcut numarayı siliniz. Numara tuşları ile yeni bir alan kodu girebilir ve tercihinizi [ENTER] tuşuyla onaylayabilirsiniz. Veya mevcut numarayı silip [ENTER] tuşuna basarak onaylayabilirsiniz, bu durumda alan kodu bilgisi kullanılmaz.

3.3.2 Zil Sesi Seviyesi

Zil ses seviyesi ayarlarını değiştirmek için [◀] veya [▶] tuşlarına basınız. Zil ses seviyesi "kapalı" ise telefon çalmaz. Ekranda  sembolü görüntülenir. Bunun anlamı; zil devre dışı bırakılmıştır.

3.3.3 Tuş Sesi

Tuş sesi ayarlarını değiştirmek için [ENTER] tuşuna basınız. Tuş sesi "kapalı" ise tuşlara basarken herhangi bir ses duyulmaz. Telefon görüşme sırasında tuş sesi otomatik olarak kapanır.

3.3.4 Ekran Kontrast Ayarları

Ekran kontrast ayarını deęiřtirmek için [◀] veya [▶] tuřuna basınız.

4. FİHRİST

Telefonunuz 80 telefon numarası & isim kaydını hafızasında saklayabilmektedir. Her bir kayıt, 16 karakterli bir isim ve 24 rakamlı bir numara içerebilir. Telefon numaraları elektrik kesintilerinde dahi telefonda saklanır ve telefon kapalı bile olsa kaybedilmez.

Fihrist hızlı arama, silme, VIP çevirme, SMS (kısa mesaj) gönderme fonksiyonlarını destekler.

Stand-by konumunda [MENU] tuřuna basarak fihrist menüsüne girebilirsiniz. Menü içinde <Fihrist>, <Mesaj>, <Çaęrı Listesi>, <Ayarlar> fonksiyonları bulunmaktadır. Fihrist ayarlarına girmek için [ENTER] tuřuna basınız.

Bu menüde <Yeni Kayıt>, <Ara>, <Düzenle>, <Sil> ve <VIP numara> fonksiyonları bulunmaktadır. Herhangi bir fonksiyonu seçmek için [◀] veya [▶] tuřuna basınız.

4.1 Yeni Kayıt Ekleme

Fihrist menüsü içinde <Yeni kayıt> seçeneęi ile yeni fihrist kaydı ekleyebilirsiniz.

- İsim : İsim giriniz, maksimum 16 karakterli
- Numara : Maksimum 24 rakamlı

4.1.1 Ön Hazırlıklı Kayıt

Stand-by konumunda rakam tuřlarına basarak numarayı çeviriniz. Ardından [ENTER] tuřuna basarak **Numara kaydet** seçiniz.

4.1.2 Çaęrı Listesinden Fihriste Numara Kaydetme

Çaęrı listesinden (Cevapsız çağrı, Gelen çağrı, Aramalar) kaydetmek istedięiniz numarayı seçiniz. Ardından [ENTER] tuřuna basarak **numara kaydet** seçiniz.

4.1.3 Mesaj Listesinden Fihriste Numara Kaydetme

Mesaj listesinden (Gelen, Gönderilen Mesajlar) kaydetmek istedięiniz numarayı seçiniz. Ardından [ENTER] tuřuna basarak **numara kaydet** seçiniz.

4.2 Fihristten İsim Arama

Fihrist menüsünde isim araması yapmak için <Ara> seçiniz. Arama yapmak istedięiniz harfleri (maks. 16 karakter) girdikten sonra [ENTER] tuřuna basınız. Arama sonrası imleç en uygun kayıta yerleřecektir.

4.3 Stand-by Konumunda İken Fihristten Hızlı İsim Araması Yapma

Stand-by konumunda iken [▲] ya da [▼] tuřları ile fihrist menüsüne giriniz.

Arama yapmak istedięiniz ismin ilk harfini giriniz. İmleç her harf girdięinizde en uygun ismin önüne gelecektir.

4.4 Fihristteki Bir Kaydı Düzenleme

Fihrist menüsünde <Düzenle> fonksiyonunu seçiniz ve [ENTER] tuřuna basınız.

4.5 Fihristten Kayıt Silme

Fihrist menüsünde kayıt silme işlemi için <Sil> seçiniz.

- Teker teker: Bu seçeneği seçerseniz [▲] veya [▼] tuşlarına basarak silmek istediğiniz kaydı seçebilirsiniz. Kaydı silmek için [ENTER] tuşuna basınız.
- Tamamını sil: Bu seçeneğini seçtiğinizde ekranda **"Tamamını sil?"** mesajı görüntülenecektir. [ENTER] tuşuna basarak tüm kayıtları silebilirsiniz. [ÇIKIŞ] tuşuna basarak işlem yapmadan çıkabilirsiniz.

4.6 Fihristten VIP Numarası Ayarı

Hızlı çevirme yapmak için fihristteki 10 numara VIP numarası olarak ayarlanabilir. Fihristteki 10 adet numarayı hızlı arama yapabilmek için seçebilirsiniz. Bu 10 adet numara rakam tuşları ile ilişkilendirilir. Stand-by konumunda [0]...[9] tuşlarına basarak bu numaraları otomatik çevirebilirsiniz.

4.6.1 VIP Numarası Ayarlama

Fihrist menüsünde VIP ayarlarına girmek için <VIP numara> seçiniz:

1. 0...9 arasındaki rakam tuşlarını kullanarak VIP numarasını giriniz ve ardından onaylamak için [ENTER] tuşuna basınız.
2. Fihristten bir numarayı VIP numara olarak seçiniz ve ardından [ENTER] tuşuna basınız.

***Not:** Aynı numara iki ayrı VIP numarası olarak atanamaz. Bir numara VIP numarası olarak atandığında bir önceki VIP numara ayarı otomatik olarak silinir.

4.6.2 VIP Numarasını Silme

VIP ayarlarına giriniz, silmek istediğiniz VIP numarasını seçiniz. Ardından [Sil] tuşuna basınız. Ekranda **"Temizle?"** mesajı görüntülenecektir. Silme işlemi onaylamak için [ENTER] tuşuna basınız, bu işlemi iptal etmek için [ÇIKIŞ] tuşuna basınız.

5. ÇAĞRI YAPMA VE ÇAĞRIYA CEVAP VERME

5.1 Çağrı Yapma

Stand-by konumunda ahizeyi kaldırırsınız veya [M] tuşuna basarak hoparlörü açınız, istediğiniz numarayı çeviriniz. Ekranda çevirdiğiniz numara görüntülenecektir.

Son aradığınız numarayı çevirmek için, ahizeyi kaldırdıktan sonra [T. ARA] tuşuna basınız. Çevrilen bir numara var ise, duraksama eklemek için tekrar [T. ARA] tuşuna basınız.

8 saniye sonra telefon arama süresi çalışmaya başlar. Telefon, ekranda görüşme süresini saniye cinsinden görüntüler.

Telefon görüşmesi bittikten sonra, ahize yerine konmadan önce numara ve görüşme süresi çağrı listesi hafızasına kaydedilir.

5.1.1 Ön Hazırlık

Ahizeyi kaldırmadan veya stand-by konumunda iken numarayı çeviriniz. Ekranda çevirdiğiniz numara görüntülenecektir, ancak çevrilmeyecektir. [SİL] tuşu ile istediğiniz rakamı siliniz. Numara girişini tamamladıktan sonra **Arama**'yı seçmek ahizeyi kaldırarak veya [ENTER] tuşuna basarak numarayı çeviriniz.

***Not:** Stand-by konumunda eğer numara girerken yeni bir mesaj gelirse, ön hazırlıklı arama özelliği devre dışı kalır. Kullanıcının mesajı görüntülemesi veya [ÇIKIŞ] tuşuna basarak yeni mesajı geçici olarak muhafaza etmesinin ardından ön hazırlıklı arama işlemine devam edilebilir.

5.1.2 Son Aranılan Numaranın Tekrar Çevrilmesi

Stand-by konumunda [T.ARA] tuşuna basınız. Telefonda Çağrı listesi görüntülenecektir. İsteddiğiniz numarayı ya da ismi [▲] veya [▼] tuşları ile seçiniz. Ardından ahizeyi kaldırınız veya [📞] tuşuna basınız, seçtiğiniz numara otomatik olarak çevrilecektir.

5.1.3 Hızlı çevirme için VIP numarası ayarlama

Stand-by konumunda, eğer fihristten VIP numaraları ayarlanmışsa, 0–9 arasında bir rakamı tuşlayınız. Ekranda VIP numarası veya isim görüntülenecektir. Numarayı çevirmek için ahizeyi kaldırınız veya [📞] tuşuna basınız. Ekranda görüntülenen numara otomatik olarak çevrilecektir.

5.1.4 Fihristten Bir Numara Çevirme

Stand-by konumunda fihristte girmek için [▲] veya [▼] tuşuna basınız. [▲] veya [▼] tuşları ile seçerek veya alfabetik tuş takımını kullanarak istediğiniz numarayı seçiniz. Ahizeyi kaldırınız veya [ENTER] tuşuna basınız. Ayrıca [📞] tuşuna basarak da numarayı çevirebilirsiniz. Telefon otomatik olarak seçtiğiniz numarayı çevirecektir.

5.1.5 Çağrı Listesinden Numara Çevirme

Çağrı listesine girdikten sonra istediğiniz numarayı seçiniz. Ardından ahizeyi kaldırarak veya [📞] tuşuna basarak numarayı çeviriniz.

5.1.6 Mesaj Listesinden Numara Çevirme

Mesaj listesine girdikten sonra istediğiniz numarayı seçiniz ve [ENTER] tuşuna basınız.

5.2 Bir Çağrı Alma

Telefon çaldığında ahizeyi kaldırarak veya [📞] tuşuna basarak gelen çağrıya cevap veriniz.

Bir çağrı almadan önce eğer CID fonksiyonunu etkinleştirmişseniz, ekranda CID numarası veya ismi görüntülenir.

Çağrı cevaplandıktan sonra görüşme süresi saniye cinsinden görüntülenir.

Telefon görüşmesi tamamlandıktan sonra CID numarası ve toplam görüşme süresi hafızaya kaydedilir.

5.2.1 Arama Hattı Tanımlama

Eğer CID fonksiyonunu etkinleştirmişseniz telefon ilk çaldığında ekranda CID numarası görüntülenir. Eğer bu numara fihristte bir isim ile birlikte kaydedilmiş ise, numara yerine ekranda fihristteki bu isim görüntülenir.

5.2.2 Bekleyen çağrıda CID

Eğer çağrı bekletme fonksiyonunu etkinleştirmişseniz, bir görüşme esnasında alınan ikinci çağrı ekranda numara veya isim olarak görüntülenir. Eğer 30 saniye içinde bu numaraya cevap vermezseniz ekrandaki bu ileti kaybolur, ekran eski haline döner.

6. ÇAĞRI LİSTESİ FONKSİYONU

Telefon otomatik olarak mevcut 50 gelen ve giden çağrıyı kaydeder. Bu kayıtlar çağrı tarihini, saatini ve numarayı (veya isim) içerir.

Çağrı listesi aşağıdaki 3 alan içerir.

- Cevapsız çağrı: Cevaplanmamış çağrılardır.
- Gelen çağrı: Cevapladığınız çağrılardır.
- Aramalar: Gerçekleştirdiğiniz aramalardır.

Telefon 50 kaydı doldurduğunda, alınan yeni kayıt en eski kaydın yerine yazılır. Eski kayıt otomatik olarak silinir.

6.1 Görüşme Kayıtlarını Görüntüleme

Stand-by konumunda çağrı listesine girmek için [ÇAĞRI] tuşuna basınız. Ardından [◀] veya [▶] tuşuna basarak çağrı listesi fonksiyonunu seçiniz. Çağrı listesini görüntülemek için [ENTER] tuşuna basınız.

İmleç çağrı listesine gelince [▶] tuşuna basarak çağrının Tarih&Saat, Numara&İsim gibi CID detaylarını görüntüleyebilirsiniz.

İmleç çağrı listesine gelince [ENTER] tuşuna basarak aşağıdaki işlemleri uygulayabilirsiniz:

- 1.Arama: CID numara çevirir.
- 2.Mesaj gönder: Aranan numaraya mesaj gönderir.
- 3.Numara kaydet: CID numarayı kaydeder.
- 4.Sil: CID numarayı siler.

6.2 Çağrı Listesinden CID Kaydını Silme

Çağrı listesinde silmek istediğiniz numarayı [▲] veya [▼] tuşları ile seçiniz. Ardından [SİL] tuşuna basınız. Ekranda "Sil?" görüntülenir. [ENTER] tuşuna basarak silmeyi onaylayabilir veya [ÇIKIŞ] tuşuna basarak silmeyi iptal edebilirsiniz.

6.3 Çağrı Listesinden Tüm CID Kayıtlarını Silme

Çağrı listesi menüsünde <SIL> seçiniz.

- 1. Tamamını sil: Tüm CID kayıtlarını siler.
- 2. Cevapsız çağrılar: Tüm cevapsız CID kayıtlarını siler.
- 3. Gelen çağrılar: Gelen tüm çağrıları siler.
- 4. Diğer aramalar: Giden tüm çağrıları siler.

Tüm CID kayıtlarını silmek için "Tamamını sil"i seçerek [ENTER] tuşuna basınız, ardından [ENTER] tuşuna tekrar basarak işlemi onaylayabilir veya [ÇIKIŞ] tuşuna basarak iptal edebilirsiniz. Aynı şekilde 2, 3, 4'e basarak diğer kayıtları silmeyi seçebilirsiniz.

7. KISA MESAJ (SMS)

Eğer kısa mesaj fonksiyonunu etkinleştirdiyseniz, telefonunuz 160 karaktere kadar kısa mesaj alıp gönderebilir.

Kısa mesaj alıp gönderdiğinizde telefon bu mesajları otomatik olarak kaydeder. Bu mesajlar enerji kesintisi sırasında kaybolmaz. Telefonunuz maksimum 7 Kb mesaj

kaydedebilir. Yazdığınız veya aldığınız mesajın büyüklüğüne göre telefonunuzun 160 karakterli 40 mesaj kapasitesi bulunmaktadır.

Kayıtlı mesajlar <Gelen> ve <Gönderilen> mesajlar olarak sıralanır. Kayıt kapasitesi dolduğunda, telefonunuz gereksiz mesajlar silinerek yeterli alan açılmadığı sürece yeni mesaj gönderip alamaz.

Stand-By konumunda [SMS] tuşuna basarak mesaj menüsüne giriniz. Menü fonksiyonu <Mesaj yaz>, görüntüleme <Gelen mesajlar>, <Gönderilen mesajlar>, mesaj silme <Sil> ve mesaj ayarları <Ayarlar> seçeneklerini içerir. [◀] veya [▶] tuşları ile istediğiniz fonksiyonu seçiniz ve [ENTER] tuşuna basarak seçiminizi onaylayınız.

7.1 Kısa Mesaj Fonksiyonu Ayarları <Ayarlar>

7.1.1 Şifre Ayarı

Güvenliğinizi sağlamak amacıyla diğer kişilerin mesajlarınızı görmesini ve yeni mesaj göndermesini engellemek için 4 rakamlı bir şifre girebilirsiniz.

Şifre 4 rakamdan oluşmaktadır. Şifreyi ayarladıktan sonra [ENTER] tuşuna basarak girdiğiniz şifreyi onaylayınız.

Girdiğiniz şifreyi kesinlikle unutmayınız. Eğer şifrenizi unutursanız telefonunuzu fabrika ayarlarına geri döndürebilirsiniz ancak bu durumda kayıtlı tüm bilgilerin ve mesajların silineceğini unutmayınız.

7.1.2 Mesaj Merkezi Numarası Girme <TX no >*

Merkez numarası mesaj gönderimi için kullanılır ve en fazla 24 rakamlı olabilir.

"TX no " durumunda [ENTER] tuşuna basınız. Ekranda "Numara" mesajı görüntülenir. Mevcut numarayı silmek için [SIL] tuşuna basınız. Yeni numarayı girdikten sonra [ENTER] tuşuna basınız.

7.1.3 Mesaj Merkezi Numarası Girme <RX no >*

Mesaj merkezi numarası, mesaj alımı için kullanılır ve en fazla 24 rakamlı olabilir.

"RX no " durumunda [ENTER] tuşuna basınız. Ekranda "Numara" mesajı görüntülenir. Mevcut numarayı silmek için [SIL] tuşuna basınız. Yeni numarayı girdikten sonra [ENTER] tuşuna basınız.

7.1.4 Alt Mesaj Kutusu Numarası Ayarı <Terminal ID>*

Alt mesaj kutusu numarası, mesaj alım ve gönderimi için kullanılan alt mesaj kutusu adresini tanımlayan numaradır. Bu numara 0-9 olabilir ve varsayılan değeri 0'dır.

Alt mesaj kutusu adresi girildikten sonra Stand-by konumunda bu numara ekranda görüntülenir.

***Not:** Merkez numarası 1, 2 ve alt mesaj kutusu numarası için telefon operatörünüze başvurunuz.

7.1.5 İletim Raporu

Mesaj gönderdikten sonra SMS merkezine bir iletim raporu isteğinde bulunabilirsiniz. Bu fonksiyonu [◀] veya [▶] tuşa basarak Kapalı/Açık/Elle (Manuel) olarak ayarlayabilirsiniz.


7.2 Mesaj Yazma

<Mesaj yaz> seçtikten sonra mesajınızı yazabilirsiniz. Metinde harf, rakam ve diğer karakterleri kullanabilirsiniz. Yazdığınız metin en fazla 160 karakterli olabilir. 160 karakteri geçtiğinizde telefon otomatik olarak daha fazla karakter girmenizi engelleyecektir.

Metin girişini tamamladıktan sonra [ENTER] tuşuna basarak gönderilecek numarayı giriniz. Numara satırı boşken [ENTER], [▲] ve [▼] tuşlarına basarak fihriste girebilirsiniz. Numarayı girdikten sonra [ENTER] tuşuna basarak mesajınızı gönderebilirsiniz.

Mesaj gönderilirken ekranda **"Gönderiyor"** mesajı görüntülenir. Eğer mesaj gönderimi başarılı olursa ekranda **"Tamam!"** mesajı görüntülenir. Eğer mesaj gönderimi başarısız olursa ekranda **"Hata!"** mesajı görüntülenir. Hata mesajından sonra telefon gönderilen numara satırına geri döner. [ENTER] tuşuna basarak mesaj gönderimini tekrar deneyebilirsiniz.

Mesaj düzenleme sırasında bir çağrı gelirse işlem kesilir ve telefon mesaj düzenleme fonksiyonundan çıkar. Tekrar mesaj düzenleme fonksiyonuna girdiğinizde daha önceden girdiğiniz bu metin ekranda görülür.

***Not:** Stand-by konumunda ekranda "Hafıza dolu" mesajı veya  sembolü görüntülenirse yeni mesaj alıp gönderemezsiniz.



7.3 Mesaj Alımı

Stand-by konumunda telefon otomatik olarak yeni mesajları mesaj merkezinden alır. Mesaj alımı sırasında ekranda **"SMS merkezi çağrısı"** mesajı görüntülenir. Bu durumda telefon mesaj aldığı için telefonunuzun diğer fonksiyonlarını kullanamazsınız.

Telefon yeni mesaj aldığı anda ekranda **"Tamam!"** mesajı aksi halde **"Hata"** mesajı görüntülenir. Yeni mesajlar alındıktan sonra telefon stand-by konumuna geri döner ve ekranda yeni mesaj uyarısı görüntülenir. Bu mesajları görmek için [ENTER] tuşuna basınız.

7.4 Alınan Mesajları Görüntüleme

Mesaj menüsüne girdikten sonra <Gelen mesajlar> seçiniz. Ekranda tüm gelen mesajların gönderici numarası veya ismi ve gönderim tarih ve saati görüntülenir. [▶] tuşuna basarak mesaj içeriğini görüntüleyebilirsiniz.


Gelen mesajlar listesinde  sembolü o mesajın okunmamış olduğunu,  sembolü mesajın okunmuş olduğunu belirtir.

Gelen mesajlar listesinde aşağıdaki işlemleri yapmak için [ENTER] tuşuna basınız

- Oku: Mesajı okursunuz.
- Cevapla: Mesaj gönderene cevap yazarsınız.
- İlet: Orijinal mesajı gönderirsiniz.
- Sil: Mesajı silersiniz.
- Cevap: Mesaj gönderen numarayı ararsınız.
- Numara kaydet: Mesaj gönderen numarayı kaydedersiniz.

7.5 Gönderilen Mesajları Görüntüleme

Mesaj menüsüne girdikten sonra <Gönderilen mesajlar> seçiniz. Ekranda gönderilen tüm mesajların gönderildiği numaralar veya isimler ile birlikte gönderim tarihi ve saati görüntülenir. [▶] tuşa basarak mesaj içeriğini görüntüleyebilirsiniz.

Gönderilen mesajlar listesinde  sembolü mesajın yeni gönderildiğini belirtir.

Gönderilen mesajlar listesinde aşağıdaki işlemleri yapmak için [ENTER] tuşuna basınız.

- Oku: Mesajı okursunuz.
- İlet: Orijinal mesajı gönderir.
- Sil: Mesajı siler.

7.6 Tüm Mesajları Silme

Mesaj menüsüne girdikten sonra <Sil> seçerek aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz.

- Tamamını sil: Tüm mesajları siler.
- Alınan mesajlar: Alınan tüm mesajları siler.
- Gönderilen mesajlar: Gönderilen tüm mesajları siler.

Tüm CID kayıtlarını silmek için **“Tamamını sil”** seçiniz ve [ENTER] tuşuna basınız. Ekranda **“Tamamını sil?”** mesajı görüntülenir. Silme işlemi onaylamak için [ENTER], İşlemi iptal etmek için [ÇIKIŞ] tuşuna basınız. Aynı şekilde 2, 3, 4 no' lu tuşlara basarak benzer kayıtları silme işlemlerini yapınız.

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">ZERTIFIKAT - CERTIFICATE - 證書 - CERTIFICADO - CERTIFICAT</p>	<p style="text-align: center;">EC-Attestation of Conformity No. T8 04 12 47211 020</p> <p>Holder of Certificate: Victorwood Holdings Limited Unit 15, 8/F, Blk B, Sun Fung Ctr, 88 Kwok Shui Rd, Kwai Chung HONG KONG</p> <p>Product: Telephone (SMS Desktop Phone)</p> <p>Model(s): SMS-801</p> <p>Parameters: PSTN Type Test Report No: 60.830.4.024.01 (TBR 38) 60.830.4.024.01 (EN 301437) ET93I-11-006 (LVD) 60.760.4.088.01 (EMC)</p> <p>Tested according to: TBR 38:1988 EN 301437 V1.1.1:1999 EN 60950:2000 EN 55022/A2:2001 EN 55024/A1:2001</p> <p>The listed product complies with the essential protective requirements and objectives of the EC R&TTE Directive 1999/5/EC, DC Low Voltage Directive 73/23/EEC as a EMC Directive 89/336/EEC based on a voluntary test. This attestation applies only to the particular sample provided for testing and certification. National deviations and legal requirements have to be considered before bringing the product into the market. The certificate holder is also responsible for the consistent manufacturing of his product in compliance with the test sample submitted to us. See also notes overleaf.</p> <p>Test report no.: 60830402401</p> <p>Date: 2004-12-30</p> <p>CE After preparation of the necessary technical documentation as well as the conformity declaration the required CE marking can be affixed on the product. Other relevant directives have to be observed.</p> <p>Page 1 of 1</p> <p>TUV Product Service Centre • TÜV SÜD Gruppe • Zertifizierung • Akkreditierung • 2003 München • Bayern</p>	<p>AB- UYGUNLUK BEYANI No: T8 04 12 47211 020 Sertifika Sahibi: Victorwood Holdings Limited Unit 15, 8/F, Blk B, Sun Fung Ctr, 88 Kwok Shui Rd, Kwai Chung Hong Kong Telefon (SMS Masaüstü Telefon)</p> <p>Ürün: SMS - 801</p> <p>Model(ler): SMS - 801</p> <p>Parametreler: PSTN Tipi Test rapor no: 60.830.4.024.01 (TBR 38) 60.830.4.024.01 (EN 301437) ET93I-11-006 (LVD) 60.760.4.088.01 (EMC)</p> <p>Test edildiği standartlar: TBR 38:1988 EN 301437 V1.1.1:1999 EN 60950:2000 EN 55022/A2:2003 EN 55024/A1:2001</p> <p>Listelenen ürün, EC R&TTE Direktifi 1999/5/EC, EC Düşük voltaj direktifi 73/23/EEC ve isteğe bağlı EC EMC direktifi 89/336/EEC direktiflerinin gerektirdiği koruyucu gereksinimlere ve amaçlara uygundur. Bu tasdik sadece test ve sertifika için sağlanmış belirli bir numune için geçerlidir. Ürünü piyasaya sürmeden önce ulusal saptmalar ve yasal gereksinimler göz önünde bulundurulmalıdır. Sertifika sahibi üretilen ürünlerin bize ulaşan ürün numuneleriyle uyum sağlamasından sorumludur. Sayfanın diğer yanındaki notları da okuyunuz.</p> <p>Test rapor no : 60830402401 Tarih : 2004-12-30</p> <p>Uyumluluk beyanı ile birlikte, gerekli teknik belgelerin hazırlanmasından sonra aşağıda gösterildiği gibi ekipmanın ve üretilen benzer ekipmanların üzerine CE işareti ilave edilebilir. Diğer ilgili direktiflere de dikkat edilmelidir. Sayfa 1 / 1</p>
<p>Ürün marka modeli : KAREL TM100 Kullanım ömrü : Bu ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. Üretici firma : Victorwood Holdings Ltd. Adres : Unit 15, 8/F, Blk B, Sun Fung Ctr, 88 Kwok Shui Rd, Kwai Chung N.T Tel: (852) 2423 4880 * Faks: (852) 2423 4838 İthalatçı ve distribütör firma : KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Tel: +90.212-288.31.00 * Faks: +90.212-275.40.01</p> <p>Nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar 1- Taşıma esnasında kutununun ve cihazın ıslanmasını önleyiniz. 2- Taşıma esnasında kutununun ve cihazın darbeye maruz kalmasını ve zarar görmesini önleyiniz. 3- Lütfen dikkatli taşıyınız.</p>		

KAREL

GENEL MÜDÜRLÜK

Kore Şehitleri Caddesi Yzb. Kaya Aldoğan Sokak 16
Zincirlikuyu 34394 İstanbul
Telefon: +90.212.288.31.00
Faks : +90.212.275.40.01
istanbul@karel.com.tr

ANKARA MERKEZ OFİS

Organize Sanayi Bölgesi
Gazneliler Caddesi 10
Sincan 06935 Ankara

Tel : +90.312.293.01.00
Faks : +90.312.267.21.05
ankara@karel.com.tr

İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Şair Eşref Bulvarı 6/303
Çankaya 35210 İzmir

Tel : +90.232.445.55.55
Faks : +90.232.441.73.73
izmir@karel.com.tr

ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Lara Caddesi,
1504 Sokak 3/1 07160
Antalya

Tel : +90.242.323.13.13
Faks : +90.242.323.09.83
antalya@karel.com.tr

VAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Maraş Caddesi
Şengüller Apt. D.1 65100
Van

Tel : +90.432.214.00.30
Faks : +90.432.214.03.60
van@karel.com.tr